

必ず入稿用テンプレートを使用し、テクニカルガイドを読んでデータを作成してください。

入稿の流れ

① 商品を注文

入稿前に印刷通販デジタで商品のご注文を済ませてください。



② データを入稿

注文時に発行された注文No.に沿ってデータ入稿ページまたはマイページからご入稿ください。

注文No.はメールまたはマイページからご確認いただけます。



③ データチェック

入稿データ内に印刷や加工において問題となる箇所が発見された場合、スタッフは処理を一旦止め、お客様へ問題点のご報告と、修正方法のご案内を差し上げます。

データの確認などでご連絡が取れない場合にはデータチェックの完了が翌営業日以降となりますので、お早めのご入稿をお願いいたします。



④ 生産

製造中のデータ差し替えはできませんので、入稿時にデータに問題ないかよくご確認ください。

入稿データのチェックリスト

Illustrator

☐ 原寸で制作

お客様が制作されたサイズそのままで印刷いたしますので、必ず原寸(仕上がりサイズ)で制作してください。注文サイズと入稿サイズが違う場合、どちらが正しいサイズかが判断できません。

☐ .aiで保存してください

データチェックトラブルを防ぐため、Illustratorは.ai形式で保存してください。PDFやEPSなど、他形式の入稿には対応していません。

☐ パスで作成してください

シルクスクリーンプリントの入稿データは製版の工程上の都合で、Illustratorで作成したパスのデータのみの対応となります。Photoshopで作成したデータや、ファイル形式が.aiであっても画像データが配置されている場合は対応できません。

☐ 文字はすべてアウトライン化

入稿前にテキストを全てアウトライン化してください。レイヤーロックとオブジェクトのロックが解除されていることを確認し、全てのデータを選択してアウトラインを作成してください。

☐ PDF互換ファイルを作成にチェックを入れて保存

テンプレートデータは、保存オプション「PDF互換ファイルを作成」にチェックがついています。これはデータチェックの際に必要ですので、別名で保存する際にも外さないようにしてください。

入稿前に再度保存データを開いていただき正常に保存されているか確認をお願いします。

シルクスクリーンプリント(トートバッグ・ポーチ・巾着など)


必ず入稿用テンプレートを使用し、テクニカルガイドを読んでデータを作成してください。

テンプレートについて

データ作成前に注文サイズとテンプレートサイズが同じか確認してください。テンプレートのドキュメント情報や既存のレイヤー情報は変更しないでください。

プリント可能範囲について

デザインは絵型上のプリント可能範囲に配置してください。デザインのサイズはテンプレート下部のプリントサイズに収まる大きさに作成してください。



プリント可能範囲

枠からはみ出さないように希望位置にデザインを配置してください。


レイヤーについて

商品(品番)ごとにレイヤーが分けられています。希望の商品を表示、それ以外の商品(品番)レイヤーは非表示にしてデータを作成してください。

レイヤー名	説明
デザイン	デザインを配置してください。
000778-TCC(S)	注文の商品(品番)を表示して使用してください。
1460(S)	
削除禁止	

インクカラーについて

デザインへの着色はテンプレート内の「インクカラー」のカラーパレットを使用してください。入稿データのインクカラーとご注文内容のインクカラーが異なる場合、原則ご注文内容に沿って進めさせていただきます。



データ作成のルール

線や抜きのデザインは太さ3pt以上

文字やデザインの細い箇所は3pt以上を推奨としています。3pt(約1mm)未満の細い線やデザインの抜き部分については潰れ・かすれが発生する恐れがございますので、ご注意ください。

インク pt数	1色プリント ブラック(実線)	1色プリント ホワイト(抜き)	2色プリント ブラック・ホワイト
5pt			
4pt			
3pt			
2pt			
1pt			

プリント位置について

エプロン・トートバッグ・ポーチ・巾着・マスクではテンプレートに配置された通りの位置にプリントします。希望位置にデザインを配置してください。

https://www.digitaprint.jp/wear_attention_3.php

